## Bedienungsanleitung

## Frequenzumrichter

Typen: ET01, ET03



Mädler GmbH Tränkestr. 8 70597 Stuttgart Tel.: 0711-72095-0

Tel.: 0711-72095-0 Fax: 0711-72095-33 Mädler GmbH Bublitzer Str. 21 40599 Düsseldorf Tel: 0211-97471-0

Tel.: 0211-97471-0 Fax: 0211-97471-33 Mädler GmbH Brookstieg 16 2 2145 Stapelfeld

Tel.: 040-6004751-0 Fax: 040-600475-33

#### **SICHERHEITSHINWEISE**

# Lesen Sie diesen Abschnitt bitte <u>VOR</u> dem Einbau des Gerätes sorgfältig durch!

#### **ANWENDER**

Diese Anleitung ist JEDEM zugänglich zu machen, der die Geräte einbauen, verdrahten, konfigurieren, in Betrieb nehmen, bedienen und warten soll.

Die folgenden Informationen geben Sicherheitshinweise und ermöglichen die optimale und schnelle Nutzung der Geräte.

#### **ANWENDUNGSBEREICH**

Die beschriebenen Geräte dienen für Anwendungen zur Drehzahlveränderung von Drehstrom- Asynchron- und - Synchronmotoren im Industriebereich.

#### **ANWENDERPERSONAL**

Die Installation, Inbetriebnahme oder Wartung dieser Antriebe ist nur von fachkundigem Personal, das mit der Funktionsweise der Ausrüstung und der zugehörigen Maschine sowie den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen vollständig vertraut ist, durchzuführen. Nichtbeachten dieser Vorschrift kann zu lebensgefährlichen Verletzungen und / oder Sachschäden führen.

#### **GEFAHREN**

Im Zusammenhang mit diesem Gerät können Gefahren für Mensch und Maschine durch rotierende Maschinenteile und hohe Spannungen ausgehen.

Das Gerät enthält Hochspannungskondensatoren, die erst einige Zeit nach dem Ausschalten der Netzspannung entladen sind. Bevor Sie am Gerät arbeiten, trennen Sie die Klemmen L1, L2/N und L3 (soweit vorhanden) von der Netzspannungsversorgung und warten Sie mindestens 3 Minuten, bis die Spannung im Gerät auf Werte <50V abgesunken ist.

## Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN führen.

Nach dem Tausch eines Gerätes müssen Sie zunächst alle vorher definierten Parameter eingeben, um die ursprüngliche Funktion wiederherzustellen. Erst danach darf der Motor wieder in Betrieb genommen werden.

Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann GEFAHREN UND VERLETZUNGEN bewirken.

ACHTUNG! Die Metallteile können bis zu 90° C heiß werden!

#### **ANWENDUNGSRISIKO**

Die Angaben, Abläufe und Schaltungen in dieser Beschreibung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und müssen ggf. an die individuelle Anwendung angepaßt werden. Die Mädler GmbH garantiert nicht, daß das Gerät generell für alle Anwendungen tauglich ist.

#### **RISIKOEINSCHÄTZUNG**

Unter fehlerhaften oder unbeabsichtigten Bedingungen arbeitet der Antrieb nicht wie spezifiziert und kann:

- eine falsche Motordrehzahl annehmen.
- in der falschen Drehrichtung drehen.
- die Motorwicklung mit Spannung versorgen.

#### FÜR ALLE FÄLLE

Der Anwender muß für Abdeckungen und/oder zusätzliche Sicherheitsmaß-nahmen sorgen, um die Gefahr von Verletzung und Stromschlag zu vermeiden.

#### **STEUERVERDRAHTUNG**

Alle Steuer- und Signalklemmen sind durch doppelte Isolierung vom Netzpotential getrennt, haben also SELV- Potential. Die Isolation der Verdrahtung muß für die höchste verwendete Spannung ausgelegt sein.

#### **GEHÄUSE**

Für die Übereinstimmung mit der Europäischen Niederspannungsrichtlinie VDE0160(1994)/ prEN50178(1995), ist das Gerät in ein geeignetes Gehäuse einzubauen, das nur mittels eines Werkzeuges zu öffnen ist.

#### **FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER**

Nur mit Fehlerstromschutzschaltern welche normalerweise mit Gleichstromanteilen des Erdstrom funktionieren verwendbar. (Typ B entsprechend IEC755/A2)

eite

Kapite	el 1 Produktübersicht	1-1
	Beschreibung	.1-1
	Lieferumfang	.1-1
	LED Anzeige	.1-3
	Funktionstasten	.1-3
	Herausziehbare Kurzanleitung	.1-4
	Beschreibung der Steuerklemmen	.1-4
	Beschreibung der Leistungsklemmen	
	Rückhalter für Steuerkabel	.1-5
	Motorkabelschelle	.1-5
	Anschlusstecker der Kopiereinrichtung	
Vanita	I 2. Taobaicaba Datan	2.4
Napite	I 2 Technische Daten	<b>2-1</b>
	Elektrische Daten	
	Umgebungsbedingungen Mechanische Spezifikation	
	Weenanisene opezinkation	
Kapite	I 3 Produkt Code	3-1
Kapite	I 4 Elektrische Installation	4-1
	Hinweise für EMV- gerechte Verdrahtung	.4-1
	Anforderungen für die Installation	
	gemäß ul- standard	
	Angaben zur dynamischen Bremse	.4-5
Kapite	I 5 Bedienung und Einstellung	5-1
•	Einstellparameter	.5-1
	Statusanzeige	.5-5
	Diagnose	.5-6
	Anwahl und Bedienung des lokalen Modus	.5-6
Kapite	el 6 EMV und die "CE"- Kennzeichnung	
Kapite	el 7 Service	
1.	Regalmässige Instandhaltung	.7-1
	Reparaturen	
	Eingesandte Geräte	.7-1

## PRODUKTÜBERSICHT

#### **Beschreibung**

Die Frequenzumrichter der Typen ET01/ET03 (im folgenden Reihe 601 genannt)

- dienen der Drehzahlveränderung von Standard-Drehstromnormmotoren,
- gibt es im Leistungsbereich von 0,37kW bis 2,2kW,
- haben eine integrierte Bedien- und Programmiereinrichtung,
- sind auf Wunsch mit integriertem EMV- Filter lieferbar
- und verfügen über eine herausziehbare Kurzbedienungsanleitung.
- Geräte der Reihe 601 werden entweder einphasig mit L1/ N 220- 240V oder dreiphasig mit 380-460V Wechselspannung, 50/60Hz versorgt,
- die dreiphasigen 400V- Geräte haben einen internen dynamischen Bremsschalter, der dem Anwender die leichte Verschaltung eines externen Wiederstands möglich macht.
- eignen sich für Motoren mit 3 AC 230V (üblicherweise Dreieckschaltung),

Die intelligente Mikroprozessortechnologie und eine einzigartige Pulsbreitenmodulation ermöglichen einen besonders geräuscharmen Betrieb.

Die Steuerklemmen sind potentialfrei und mittels doppelter Isolation vom Leistungs-kreis getrennt, d.h. haben SELV- Potential. Das ermöglicht die einfache und sichere Einbindung in komplexere Systeme.

Die Geräte sind geschützt gegen Überlast, Überspannung sowie Kurz- und Erdschluß. Das vermeidet Fehlabschaltungen und sorgt für eine erhöhte Betriebssicherheit.

In den meisten Anwendungsfällen erreichen Sie nur mit den eingebauten EMV-Filtern und ohne Zuhilfenahme weiterer externer Bauteile die volle Elektromagnetische Kompatibilität (EMV) gemäß dem EMV- Gesetz. Weitere Hinweise betreffend EMV- Konformität finden Sie im Kapitel 6.

#### **LIEFERUMFANG**

#### **Bestellnummer**

1) Frequenzumrichter ET

2) Bedienungsanleitung

Siehe Produkt Code

HA464518 - Deutsch






Abbildung 1.1: 601mit entfernter Klemmenabdeckung

#### **LED ANZEIGE**

Eine dreistellige Siebensegment- LED- Anzeige dient zur Parametrierung sowie zur Anzeige von Diagnose und Statuswerten. Nähere Hinweise finden Sie in den Tabellen:


• Tabelle 5.1: Einstellparameter (Seiten 5-1 und 5-2)

• Tabelle 5.2: Statusanzeigen (Seite 5-5).

• Tabelle 5.3: Diagnoseparameter (Seite 5-6).

#### **FunKtionSTASTEN**

Mit den Funktionstasten können Sie sich im Software- Menü des Mensch-Maschine- Interfaces (MMI) bewegen oder das Gerät im lokalen Betriebsmodus bedienen. (Siehe Kapitel 5). Die MMI "Baum"- Struktur und die Funktionstastenbedienung ist im folgenden Diagramm beschrieben.





MENÜ

(Rot) Abwärtsbewegen im Menü, von der STATUS-EBENE zur P-NAMENS-EBENE zur WERTE-EBENE. STOPPEN des Antriebes in der Betriebsart LOKAL Modus ist.



**ESCAPE** 

(Grün)

Aufwärtsbewegen im Menü, von der **WERTE-EBENE** zur **P-NAMENS-EBENE**, zur **STATUS-EBENE**. Beachten Sie, daß dabei die Parameterwerte gespeichert werden.

**STARTEN** des Antriebes in der Betriebsart LOKAL.



**AUF** 

Blättern durch die **P-NAMENS-EBENE**, erhöhen von Parameterwerten. **Erhöhen des Sollwertes** in der Betriebsart LOKAL.



**AB** 

Blättern durch die **P-NAMENS-EBENE**, vermindern von Parameterwerten. **Vermindern des Sollwertes** in der Betriebsart LOKAL.

#### HERAUSZIEhBARE KURZANLEITUNG

Diese Anleitung hilft Ihnen bei der einfachen Parametrierung und Bedienung des Gerätes.

- erklärt die Kürzel der LED- Statusinformationen, z. B. **R**ea**DY** = Betriebsbereit; **O**ver**C**urrent = Überstrom.
- erläutert die Parameter (P1 bis P15) und die Diagnosewerte (D1 bis D3) der LED-
- Anzeige, z. B. D1 = Frequenz.
- beschreibt bei Parametern zur Betriebsartenauswahl die verschiedenen Bedeutungen der einzelnen Werte, z. B. P11 (Wert 1) = Austrudeln Stop).
- beschreibt die Funktion der Steuerklemmen.

#### **BESCHREIBUNG DER STEUERKLEMMEN**

Klemme	Beschreibung	Funktion	Bereich	*Fußnote
1	0V	0V	0V	8
2	0-10V N- SOLL	Drehzahlsollwert	0 - +10V	1, 2, 6
3	4-20mA	Drehzahlsollwert	4 - 20mA	1, 3, 6
4	+10V REF	Referenzspannun	+10V, ±5%	4
		g		
5	RAMPEN	Rampenausgang	0 - +10V	4, 6
	AUSGANG			
6	+24V	Last-Spannung	50mA max	
7	EIN	0V = Aus	0/ +24V	5, 6
		+24V = Ein		
8	DREHRICHTUNG	0V = Vorwärts	0/ +24V	5, 6, 7
		+24V = Rückwärts		
		Oder Festsollwert		
9	TIPPEN	0V = Aus	0/ +24V	5, 6, 7
		+24V = Tippen		
	_	Oder Festsollwert		
10	DIGITAL	Siehe Kapitel 5	0/ +24V	6
	AUSGANG	P14 Auswahl	open collector	
		Digitaler Ausgang	50mA max	

#### \* Fußnoten

Tabelle 1.1

- 1. 10 bit Auflösung, 0 +10V, kein Vorzeichen.
- 2. Eingangsimpedanz 10kΩ; maximale Eingangsspannung +24 Volt DC
- 3. Eingangsimpedanz 250 $\Omega$ ; maximale Eingangsspannung +7.87 Volt DC.
- 4. Maximaler Ausgangsstrom 10mA.
- 5. Logischer LOW- Pegel < +5 Volt; Logischer HIGH- Pegel > 10 Volt maximale Eingangsspannungen +30V/-100V DC.
- 6. Abtastzeit 10ms.
- 7. Siehe Seite 4-4 für Konfiguration der Festsollwerte.
- 8. Es wird aus Sicherheitsgründen empfohlen, 0V/GND mit der Schutzerde zu verbinden. In einer Anlage, die mehr als ein Gerät enthält, sollten alle 0V Signale

miteinander verbunden und an <u>einem</u> gemeinsamen Sternpunkt geerdet werden. Dies ist obligatorisch um die genannten EMV Spezifikationen zu erreichen.

#### BESCHREIBUNG DER LEISTUNGSKLEMMEN

Klemme	Beschrei-	Funktion	Bereich	Bereich	
	bung		(230V einphasig)	(400V dreiphasig)	
	Erdungs-	Schutzleiteranschluß (PE). Diese Klemme muß fest			
$\Box$	klemme	mit dem Schutzleiter verbunden werden.			
L1	Leistungs-	Ein-und Drei-	220/240V AC ±	380/460V AC ±	
	anschluß	phasen-	10% in Bezug auf	_	
		anschluß	L2/N	L2, L3	
			50-60Hz (IT/TN)*	50-60Hz (IT/TN)*	
L2/N	Leistungs-	Einphasenan-	220/240V AC ±	380/460V AC ±	
	anschluß	schluß,Neutral-	10% in Bezug auf	10% in Bezug auf	
		leiter (oder L2),	L1	L1, L3	
		Dreiphasen- anschluß	50-60Hz (IT/TN)*	50-60Hz (IT/TN)*	
L3	Leistungs-	Dreiphasen-	Nicht verfügbar	380/460V AC ±	
	anschluß	anschluß		10% in Bezug auf	
				L2, L3	
				50-60Hz (IT/TN)*	
M1/U	Leistungs-	3-phasiger	0bis 220/240VAC	0 bis 380/460VAC	
M2/V	Ausgänge	Motor-	0 bis 240Hz	0 bis 240Hz	
M3/W		anschluß.	(Dreieckschaltung	(Sternschaltung)	
			)		
	Erdungs-	Schutzerdungsa	nschluß(PE). Diese	Klemme <b>muß fest</b>	
	klemme	mit dem Schutzleiter verbunden werden.			

Tabelle 1.2



\* Geräte mit eingebautem Netzfilter (siehe Kapitel 3 Produkt Code) dürfen nur im TN- Netz betrieben werden und müssen permanent geerdet sein.

#### RÜCKHALTER FÜR STEUERKABEL

Dieser Halter ermöglicht das separate Verlegen der Steuer- und Leistungskabel. Er läßt sich in jede Richtung verdrehen, und erleichtert so die Installation der Steuerkabel.

#### MotorKabelSCHELLE

Für EMVG- konformen Aufbau muß ein **abgeschirmtes Motorkabel verwendet und der Schirm großflächig, beidseitig aufgelegt** werden. Diese Motorkabelschelle wird über die 2 Befestigungsschrauben intern mit dem Schutzleiteranschluß des Gerätes verbunden und ermöglicht so einen einfachen, großflächigen Schirmanschluß in 360°- Technik. Außerdem kann der Schutzleiter des Motors und der Schirm der Steuerkabel wie in Abbildung 1.1 dargestellt, angeschlossen werden.

#### ANSCHLUSSTECKER DER KOPIEREINRICHTUNG

Dieser Stecker befindet sich zwischen der ersten und zweiten oberen Gehäuserippe. Er dient zum Anschluß eines externen Datenmoduls (Telefonkarten- Lese-/ Schreibgerät). Die Kopierfunktion funktioniert nur zusammen mit einem kompatiblen Datenmodul (Liefereinsatz 12/96).

## TECHNISCHE DATEN

#### **EleKtrische DATEN**

DADAMETED		000/040	\/ . 40	20/	- i	: ~ /IT/TNI\*		Finds aid
PARAMETER		220/240 V ± 10% einphasig (IT/TN)*			Einheit			
	0.37kW/	0.55k			75kW/	1.1kW/	1.5kW/	
N4 =:	0.5PS	0.75	25	1	.0PS	1.5PS	2PS	1 10
Max. Eingangs- Strom 1phasig	5.3	6.9			9.5	12.0	15.0	Amps AC (effektiv)
Sicherung 10 x 38 mm	10	10			10	20	20	Amps
Ableitstrom gegen Erde (mit Filter)	7.5	7.5			7.5	7.5	7.5	mA
Max Ausgangs- strom bei 40°C	2.2	3.0	١		4.0	5.5	7.0	Amps AC
Max Ausgangs- strom bei 50°C	2.2	2.2	1		3.0	4.5	4.5	Amps AC
Verlustleistung	22	32			42	55	70	Watt
		380/460	V ± 10	)% (	dreiphas	sig (IT/TN)*		
	0.37kW/	0.55kW/	0.75k		1.1kW	<u> </u>	2.2kW/	1
	0.5hp	0.75hp	1.0h		1.5hp		3hp	
Max. Eingangs- Strom 1phasig	2.1	2.7	3.4		4.2	5.2	6.9	Amps AC (effektiv)
Sicherung 10 x 38 mm	10	10	10	)	10	10	10	Amps
Ableitstrom gegen Erde (mit Filter)	10	10	10	)	10	10	10	MA
Max Ausgangs- strom bei 40°C	1.5	2.0	2.5	5	3.5	4.5	5.5	Amps AC
Max Ausgangs- strom bei 50°C	1.5	2.0	2.0	)	3.5	3.5	5.0	Amps AC
Verlustleistung	13	18	23	}	31	41	54	Watt
Dynamischer Bremsschalter Spezifikation	Dynamischer Brems-Widersta Dynamischer Brems-Widersta							32 Ohm
Alle 601 Geräte								
Frequenz der Versorgungsspannung:			50/60					
Leistungsfaktor:					/60Hz)			
Ausgangsfrequenz:			0 - 24		00 00 00 0	•		
Überlast: Kurzschlußauslegung:			5000		0 second	S		
Sicherung und Teilnummer: 10A 20A			CH43 CH43	0014				
Sicherungshalter 10 x 3	88 mm Teilnr		CP05					

<sup>\*</sup> Geräte mit eingebauten Filtern dürfen nur in geerdeten Netzen (TN- Netzen) mit permanent angeschlossenem Schutzleiter betrieben werden.

#### **UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

Betrieb	stemperatur	0 - +40°C (50°C siehe Tabelle 2-1, für Strom bei 50°C)
Lagerte	emperatur	-25 - +55°C
Transp	orttemperatur	-25 - +70°C
Klimati	sche Beding.	Klasse 3K3, wie in prEN50178 (1995) definiert
Schutz	art	IP20, geeignet für Schaltschrankeinbau.
Aufstel	lungshöhe	Über 1000m Leistungsreduktion 1%/ 100m
Luftfeu	chtigkeit	Max. 85% Relative Feuchtigkeit bei +40°C
EMV	Leitungs-	EN50081-1(1992) [200V einphasige Stromversorgung],
	gebundene	EN50081-2(1994) [400V dreiphasig] mit internem Filter,
	Emissionen	25m Motor Kable (Maximum).
	Strahlungs-	EN50081-1(1992), [alle Modelle], Einbau in einen
	gebundene	Schaltschrank mit 15dB Dämpfung der abgestrahlten
	Emissionen	Störungen im Frequenzbereich von 30 bis 100MHz,
		geschirmten Motor- und Steuerkabeln inner- und
		außerhalb des Schaltschranks. 0V-Steuersignale müssen
		mit dem Schutzleiter/Erdung verbunden werden.
	Immunität	prEN50082-2 (1992), EN50082-1 (1992)
Sicher	neit	prEN50178(1995), VDE 0160 (1994), Installations-
		/Überspannungs-Kategorie 3, Verschmutzungsgrad 2,
		wenn im Schaltschrank eingebaut.

Tabelle 2.2

#### MechaniSCHE SPEZIFIkation

Das Gehäuse hat die Schutzart IP20. Für Wandmontage muß das Gerät ggf. in einen Steuerschrank eingebaut werden, wenn örtliche Vorschriften das erfordern. Für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen der NSR (Nieder-Spannungs- Richtlinie), ausgeführt in der VDE0160 (1994)/prEN50178 (1995), muß das Gerät in einen geeigneten, nur mit einem Werkzeug zu öffnenden, Schaltschrank eingebaut werden.

#### **Montage**

Die Geräte der Reihe 601 **dürfen nur senkrecht** auf einer senkrechten, ebenen, unbrennbaren Montagefläche befestigt werden. Sie werden entweder direkt angeschraubt, oder auf eine Montageschiene nach EN50022 (35mm DIN) aufgeschnappt. Die einzigartige, zweifache Befestigungslasche ermöglicht die einfache Auswahl zwischen beiden Befestigungsmöglichkeiten.




Abbildung 2.1


	All Maßangaben in mm ( inches )					
Н	H1	H2	H3	W	W1	D
183.0	188.0	205.0	151.0	72.0	36.0	175.0
(7.20")	(7.4")	(8.07")	(5.94")	(!Syntaxf ehler, )")	(1.41")	(6.89")
Befestigu	<b>5</b>					
ng Gewicht						
	380/460V Bereich 1.5 kg (3.3 lbs).					
Halten	Halten Sie einen Mindestabstand von 100 mm ( 4 inches ) für die					
	Belüftung über- und unterhalb der Geräte ein.					

Table 2.3

#### Belüftung

Im normalen Betrieb geben die Geräte der Reihe 601 Wärme ab. Sie müssen daher so montiert sein, daß die Luft ungehindert senkrecht durch die Lüftungsschlitze und den Kühlkörper zirkulieren kann. Achten Sie darauf, daß die Montagefläche kühl ist und daß die Abwärme anderer Geräte nicht auf die Frequenzumrichter der Baureihe 601 übertragen wird. Bei Einhaltung der minimalen Abstände für die Belüftung, können die Geräte direkt nebeneinander angereiht montiert werden.

## PRODUKT CODE



\* Das Feld Sprache bestimmt die herausziehbare Kurzanleitung, sowie die Grundeinstellung der Eckfrequenz (siehe Tabelle 3-1 unten).

Sprache	Herausziehbare Kurzanleitung	Werkseinstellung Eckfrequenz
UK	Englisch	50 Hz
FR	Französisch	50 Hz
GR	Deutsch	50 Hz
IT	Italienisch	50Hz
SP	Spanisch	50 Hz
US	Englisch	60 Hz

Tabelle 3-1

## ELEKTRISCHE INSTALLATION

Lesen Sie bitte die Sicherheitsinformationen am Anfang dieser Bedienungsanleitung.

#### HINWEISE für EMV- gerechte VERDRAHTUNG

Die Geräteserie 601 wurde im Hinblick auf die Europäische EMV Richtlinie 89/336/EEC entwickelt. Mit dem integrierten EMV- Filter und bei Einbau in einen Schaltschrank können Sie die Grenzwerte für Emmissionen und Immunität, wie in den Richtlinien der Tabelle 2.2 aufgelistet, einhalten. Beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Hinweise für die Verdrahtung, um Beeinflussungen mit anderen elektrischen Geräten zu vermeiden.

#### Anschluß an die Federklemmen

#### Steuer und Leistungsklemmen

Installation der Leistungs- und Steuerklemmen (siehe Abbildung 4-1):

- Entfernen Sie die Klemmenabdeckung, siehe Abb. 1.1.
- Stecken Sie einen Schraubendreher (Klinge max. 3,5mm breit) in das kleinere Loch.
- Kippen Sie den Schraubendreher, während Sie ihn mit Druck im Loch halten. Die Klemme öffnet sich.
- Stecken Sie den abisolierten Draht (5mm bis 6mm / 0.22in.) oder Kabelschuh in die geöffnete Klemme.
- Entfernen Sie den Schraubendreher. Der Draht wird nun mit der nötigen Kraft in der Klemme gehalten.

# Abbildung 4.1

#### Klemmen der Dynamische Bremse (nur für 400V)

- Führen Sie einen flachen Schraubendreher (Klinge max. Größe 3.5 mm) in das Loch ein (wie in Abb. 4.2. zu sehen)
- Drücken Sie den Schraubendreher nieder, während Sie ihn fest in das Loch gedrückt halten. Die Klemme öffnet sich.
- Führen Sie den abisolierten Draht (5mm to 6mm/0.22in.) oder den Kabelschuh in die geöffnete Klemme.
- Entfernen Sie den Schraubendreher. Der Draht wird nun mit der nötigen Kraft in der Klemme gehalten.




Abbildung 4.2

#### **Steuerkabel**

Steuerleitungen sollen getrennt von der Leistungsverkabelung verlegt werden. Um den Vorschriften der EN50081-1 betreffend Strahlungsemmissionen zu entsprechen, muß das Gerät in einen passenden Schaltschrank eingebaut werden und die Steuerkabel außerhalb des Schrankes müssen geschirmt ausgeführt sein.

Der Schirm soll nur am frequenzumrichterseitigen Ende, in unmittelbarer Nähe des Gerätes, geerdet werden (siehe Abbildung 4.3).

#### **Motorkabel**

Um den EMV Grund-Normen zu entsprechen und die Störemmissionen so klein wie möglich zu halten, muß das Motorkabel abgeschirmt sein. Die Schirmenden werden beidseitig und großflächig, sowohl am Motorgehäuse als auch am Gerät, angeschlossen (PE). Der Schutzleiter für den Motor ist Bestandteil des Motorkabels und wird an den Erdungs-klemmen des Motors und des Gerätes augelegt. Falls das Motorkabel zwecks Einbaus von Motorschutzschaltern, Schützen, etc. unterbrochen werden muß, sollte die Verbindung der Schirme auf dem kürzestmöglichen Weg erfolgen.

Verlegen Sie die Motorkabel getrennt von **allen** anderen Leitungen, d.h. auf keinen Fall in den gleichen Kabeltrassen mit Versorgungs- und Steuerleitungen. Die folgende Abbildung 4. 3 zeigt den korrekten Anschluß der Abschirmungen.




Abbildung 4.3 Leistungskabel (Motor und Versorgung)

Entfernen Sie die Klemmenabdeckung gemäß Abb. 1.1. Schließen Sie die Leistungs-kabel gemäß Abb. 4.3 an.

Eurotherm rät vom Einbau von Fehlerstromschutzschaltern ab. Falls örtliche Vor-schriften ihren Einsatz verlangen, nur Schutzschalter welche mit Gleichstromanteilen im Erdleckstrom funktionieren, sind akzeptabel (Typ B wie definiert in IEC 755/a2).

Bei allen anderen Typen kann es zu Fehlauslösungen kommen. Geräte mit EMV- Filter müssen wegen ihrer Ableitströme permanent, mittels zweier unabhängiger Schutzleiter, geerdet werden (Abb. 4.3).

Schützen Sie die Netzversorgung durch einen geeigneten Schutzschalter oder geeignete Sicherungen (siehe Tabelle 4.1).

Das Spannungsversorgung vom Netz sollte mit einer geeigneten Sicherung oder einem Motorschutzschalter abgesichert sein. (wie in Tab. 2.1 gezeigt)

Leistungskabel sollten wie in folgender Tabelle ausgelegt sein:-

Strom	Kabelquer- schnitte	Kabelquer- schnitte*
< = 8 Amps	$1 \text{ mm}^2$	16 AWG
< = 10 Amps	$1.5 \text{ mm}^2$	14 AWG
< = 15 Amps	2.5 mm <sup>2</sup>	12 AWG

Tabelle 4.1 (\*AWG - Amerikanische

#### Kabelquerschnitte)

Wenn die Drähte vollständig in die Klemmen eingefügt werden um den Schutzgrad IP20 aufrechtzuerhalten, müssen sie um 5 - 6 mm (0.22 in) abisoliert werden.

#### Steuerverdrahtung

Alle Steuer- und Signalklemmen sind durch doppelte Isolierung vom Leistungskreis getrennt (SELV). Die Isolierung der Verdrahtung muß für die höchstauftretende Spannung ausgelegt sein. Steuerkabel von 0.08mm<sup>2</sup> (28AWG) bis 2.5mm<sup>2</sup> (14AWG) können verwendet werden.

Entfernen Sie die Klemmenabdeckung (siehe Abb. 1.1). Öffnen Sie den Rückhalter für die Steuerkabel, legen Sie die Steuerkabel in die rechte Kabelführung. Stellen Sie die Verbindung mit den Steuerklemmen, z.B. wie in Abb. 4.4 gezeigt, her. Fixieren Sie die Kabel mittels des Rückhalters.

\* Es wird aus Sicherheitsgründen empfohlen, 0V/GND mit der Schutzerde zu verbinden. In einer Anlage, die mehr als ein Gerät enthält, sollten alle 0V Signale miteinander verbunden und an einem gemeinsamen Sternpunkt geerdet werden.




Abbildung 4.4

Die Eingangsklemme, die als Drehzahlsollwert verwendet werden soll, hängt vom Wert des Parameters P13 nach Tabelle 4.2 ab:

P 13	Klemme 8	Klemme 9	Sollwertquelle
0	0V	0V	Steuerklemme 2 (0-10V), vorwärts
	0V	24V	Tippdrehzahl (Parameter P8), vorwärts
	24V	0V	Steuerklemme 2 (0-10V), rückwärts
	24V	24V	Tippdrehzahl (Parameter P8), rückwärts
1	0V	0V	Steuerklemme 3 (4-20mA), vorwärts
	0V	24V	Tippdrehzahl (Parameter P8), vorwärts
	24V	0V	Steuerklemme 3 (4-20mA), rückwärts
	24V	24V	Tippdrehzahl (Parameter P8), rückwärts
2	0V	0V	Festsollwert 1 (Einstellung Parameter P1)
	24V	0V	Festsollwert 2 (Einstellung Parameter P8)
	0V	24V	Festsollwert 3 (Einstellung Parameter P9)
	24V	24V	Festsollwert 4 (Einstellung Parameter P2)

Tabelle 4.2

# Anforderungen für die Installation gemäß ul- standard Motor- Eckfrequenz

Die maximal zulässige Eckfrequenz beträgt 240Hz.

#### Schutzleiteranschlüsse (Field Grounding Terminals)

#### Kurzschlußleistung

Alle Geräte sind ausgelegt für Netze mit einem max. Kurzschlußstrom von 5000 A Symmetrisch, bei max. 240/460V.

#### Klemmenkennzeichnung

Installieren Sie das Gerät korrekt gemäß der "Beschreibung der Steuerklemmen" auf Seite 1-4 - und der "Beschreibung der Leistungsklemmen" auf Seite 1-5.

#### Temperaturfestigkeit der externen Verdrahtung

Benutzen Sie Kupferkabel, ausgelegt für 60°C Umgebungstemperatur.

#### Anzugsmoment für die Steuer- und Leistungsklemmen

Für den Anschluß der Steuer- und Leistungskabel werden Federkraftklemmen verwendet (Cage Clamp), die automatisch die korrekte Andruckkraft erzeugen.

#### Interner Überlastschutz

Die Geräte selbst wirken wie eine "class 10 motor- overload protection". Der maximal mögliche Überstrom (Strombegrenzung) beträgt 150% für 60s. Siehe auch Seite 5-1, Parameter P5, I- Begrenzung.

Ist der Motornennstrom <50% des Gerätenennstromes, so muß ein externer Motor- Überlastschutz eingebaut werden.

#### Halbleiter Kurzschlußschutz

Diese Geräte sind mit einem Halbleiter Kurzschlußschutz (Ausgang) ausgerüstet.

Der Schutz von verzweigten Stromkreise sollte gemäß National Electric Code, NEC/NFPA-70 durchgeführt werden.

#### Leistungsklemmen

Die Kurzschlußleistung erlauben einen max. Leitungsquerschnitt der Größe AWG 12 (3.2mm<sup>2</sup>).

#### ANGABEN ZUR DYNAMISCHEN BREMSE


Wenn Geschwindigkeitsverringerung oder ziehende Last auftritt, arbeitet der Motor als Generator. Energie fließt vom Motor in die

Zwischenkreiskondensatoren des Frequenzumrichters. Dies verursacht einen Spannungsanstieg im Zwischenkreis. Wenn die Zwischenkreisspannung 810V überschreitet, dann wird der Frequenzumrichter abschalten um die Kondensatoren und die Umrichterbauelemente zu schützen. Die Energiemenge, die von den Kondensatoren aufgenommen werden kann, ist relativ klein; typischerweise werden mehr als 20% Bremsmoment den Inverter zum Abschalten auf Grund von Überspannung bringen. Dynamisches Bremsen

erhöht die Bremsfähigkeit des Frequenzumrichters dadurch, daß überschüßige Energie in einem Hochleistungwiderstand, der mit dem Zwischenkreis verbunden ist, in Wärme umgewandelt wird. Siehe auch Abbildung 4.5 für die Ausführung des Dynamischen

Bremsschalters.

KÖNNEN.



BEACHTE: DIE DYNAMISCHE

Abbildung 4.5 Schaltbild der Dynamischen Bremse

Wenn die Zwischenkreisgleichspannung über 750 V steigt, schaltet die Bresmseinheit das externe Widerstandsnetzwerk über den widerstands- Zwischenkreis. Die Bremseinheit schaltet wieder ab, wenn die Zwischenkreisgleichspannung unter einen Mindestwert fällt. Die Menge an Energie, welche im Motor während der Umwandlung erzeugt wird hängt von dem RAMP DOWN TIME Parameter und dem Trägheitsmoment der Last ab.

**BREMSSCHALTUNG IST** AUSGELEGT UM NUR IM KURZZEITIGEM HALT- ODER BREMSBETRIEB ARBEITEN ZU

SIE IST NICHT FÜR KONTINUIERLICH ZIEHENDE LAST AUSGELEGT.

Alle Mitglieder der 601 Familie sind ohne Bremswiderstand ausgestattet. Die folgenden Abshnitte sollten als eine Richtlinie genutzt werden um die Bremsanforderungen des Systems zu berechnen.

#### **Bremswiederstandauswahl**

Montierte Bremswiderstände müssen so ausgelegt werden um beides, Spitzenleistung während Verringerung der Geschwindigkeit und mittlere Leistung während des gesamten Zykluses aufnehmen zu können.

Spitzenleistung = 
$$\frac{0.0055 \text{J x (n}_{1}^{2} \text{ n}_{2}^{2})}{\text{t}_{b}} \quad (W)$$

Mittler Bremsleistung  $=_{av} \frac{p_{pk}}{t_c} \times t_b$ 

J - Gesamtträgheitsmoment (kgm²)

n<sub>1</sub>- Anfangsgeschw. (U/min<sup>-1</sup>)

n<sub>2</sub>- Endgeschwindigkeit (U/min<sup>-1</sup>)

th- Bremszeit (s)

t<sub>C</sub>- Zykluszeit (s)




Abbildung 4.6

#### Bremswiderstandleistung

Der Widerstand sollte auf einen Kühlkörper montiert (Rückwand) und umhüllt werden, um Verletzungen durch Verbrennungen zu vermeiden.

## BEDIENUNG UND EINSTELLUNG

Die Geräte der Serie 601 können auf zwei verschiedene Arten angesteuert werden:

- 1. Im Fernmodus über die analogen und digitalen Steuerklemmen.
- 2. Im Lokal- Modus mittels der Funktionstasten.

Auf der LED Anzeige werden die Einstellparameter als P1 bis P15 (siehe Tabelle 5.1), der Gerätestatus durch Kürzel (Tabelle 5.2), und die Diagnoseparameter als D1-D3 (Tabelle 5.3) angezeigt.

Die Werkseinstellungen der Parameter passen für die meisten Anwendungen. Es gibt jedoch Applikationen, die die Änderung von Parametern erfordern (siehe Kapitel 1).

Die Parameter Eckfrequenz (P7) und die Bit- Parameter (P11-P15) können Sie bei laufendem Motor nicht verändern. Im lokalen Modus können Sie die Parameter P1 - P15 nicht ändern.

#### **EINSTELLParameter**


P- Name	Bezeichnung	Beschreibung	Bereich	Werks- einstellung
P1	Min Drehzahl/ Festsollwert 1	Ausgangsfrequenz bei Sollwert Null, außer wenn durch P2 begrenzt	0-240 Hz	0Hz
P2	Max Drehzahl/ Festsollwert 4	Ausgangsfrequenz bei max. Sollwert	0-240 Hz	50/60Hz
P3	Rampe auf	Hochlaufz von Null bis Max. Drehzahl	0.1-999s	10s
P4	Rampe ab	Runterlaufzeit von Max. Drehzahl bis Null	0.1-999s	10s
P5	I- Begrenzung	Ausgangsstrombegrenzung in Prozent des Gerätenennstromes. Das Gerät reduziert automatisch die Ausgangsfrequenz, um diese Grenze nicht zu überschreiten.	50-150 %	100 %
P6	Spgs- Anhebung	(Details folgen)	0-25 %	5 %

P-	Bezeichnung	Beschreibung	Bereich	Werks-
Name	_	,		einstellung
P7	Eckfrequenz	Ausgangsfrequenz, bei der die maximale Ausgangs-spannung erreicht wird.		50/60Hz (siehe 3-1)
P8	Sollwert Tipp/ Festsollwert 2	Aktiver Drehzahlsollwert, wenn: Steuerklemme 9 = +24V	0-240 Hz	10Hz
P9	Festsollwert 3	Aktiver Drehzahlsollwert, wenn: P13 = 2 Steuerklemme 9 = +24V Steuerklemme 8 = 0V.	0-240 Hz	25Hz
P10	Passwort	Die unerlaubte Veränderung der Einstellparameter kann durch ein Password verhindert werden. Ist P10 ungleich Null, muß der Anwender den letztgespeicherten Wert eingeben, bevor Parameter verändert werden können	0 – 999	0
P11	Halt- Modus	(Details folgen)	0= Rampe 1= Austrudeln 2= DC- Brems	0
P12	U/F-Kennlinie	(Details folgen) Bereich 2 und 3 von diesen Parametern setzen die Stall Trip Funktion außer Betrieb	0= Linear 1= Quadrat 2= Linear 3= Quadrat	0
P13	Sollwert Anwahl	Festlegung der Sollwert- quelle siehe Tabelle 4.2	0= 0 - 10V 1= 4 - 20mA 2= Festsollw	0
P14	Ausgangs- anwahl	(Details folgen)	0= Betrbsbr 1= Antrieb Ein 2= N < N min 3= N = N-Soll	0
P15	Param Kopiermodus	(Details folgen)	0= Normal 1= Lesen 2= Schreiben	0

Tabelle 5.1

#### P6 Spannungsanhebung (Boost)

Die Spannungsanhebung im unteren Kennlinienbereich erhöht die Magnetisierung des Motors bei niederen Drehzahlen und bewirkt ein höheres Losbrechmoment.



#### P11 Halt-Modus

Eine Auswahl von Stillsetzmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

**RAMPE** Die Motordrehzahl wird mit der in **RAMPE** AB (P4) eingestellten

Zeit bis auf Null reduziert, danach wird ein 2 Sekunden dauernder

Gleichspannungsimpuls auf den Motor geschaltet.

**AUSTRUDELN** Der Motor läuft frei aus.

**DC-BREMSUNG** Nach dem Befehl Aus wird die Motorspannung bei konstanter

Frequenz sehr schnell abgesenkt, um den Motor zu

entmagnetisieren. Danach wird ein niederfrequenter Bremsstrom

auf den Motor geschaltet, bis die Drehzahl fast Null ist.

Abschließend wird die Motorwelle durch einen zeitlich begrenzten DC-Impuls gehalten. Die Höhe des in dieser


Betriebsart ausgegebenen niederfrequenten Bremsstromes kann

durch den Parameter **STROMBEGRENZUNG** (P5) beeinflußt

werden.

#### P12 U/F-Kennlinie

Der Parameter **U/F-KENNLINIE** erlaubt die Wahl zweier U/F-Kennlinien:



<sup>f</sup>B= ECKREQUENZ

**LINEAR** 

Bewirkt eine konstante Magnetisierungskennlinie bis zur **ECKFREOUENZ**.

**QUADRATISCH** 

Bewirkt eine quadratische Magnetisierungskennlinie bis zur **ECKFREQUENZ**, und entspricht dem Drehmoment- Verlauf von Pumpen und Lüftern.

# P14 Ausgangs-Anwahl Funktion des Digitalausgangs (open collector)

Wert	Funktion	Beschreibung
0	Betriebsbereit	Steuerklemme 10 wird auf 0V geschaltet, wenn der Antrieb betriebsbereit ist, d.h. wenn keine Störung ansteht.
1	Antrieb Ein	Steuerklemme 10 gibt kein Signal aus, wenn der Motor läuft.
2	N < N-MIN Min. Drehzahl unter-schritten	Steuerklemme 10 wird auf 0V geschaltet, wenn die Ausgangsfrequenz ≤ Min. Drehzahl (Einstellung unter P1) ist.
3	N = N-SOLL Solldrehzahl erreicht	Steuerklemme 10 wird auf 0V geschaltet, wenn die Ausgangsfrequenz innerhalb eines Fensters von (0.0015 x Max Drehzahl (P2)) vom Sollwert liegt.

#### P15 Parameter Kopiermodus

Dieser Parameter zeigt immer Null an, wenn man in die Werteebene geht.

Auswahl von Mode 1 (durch drücken von (A), danach (M)) kopiert die Konfiguration von einem kompatiblen externen Gerät in den Umrichter.

Auswahl von Mode 2 (durch zweimaliges drücken von (A), danach (M)) kopiert die aktuelle Konfiguration des Umrichters in ein kompatibles externes Gerät.

Wenn Kopiervorgang und der anschließende Vergleich erfolgreich waren, springt die Anzeige auf 0 zurück, andernfalls wird die Meldung "Err" angezeigt.

#### **Status ANZEIGE**

Anzeige	Beschreibung	Mögliche Ursache
rdy	BETRIEBSBEREIT (ready)	<u> </u>
Oc	ÜBERSTROM  601/003/230 - 601/007/230	Rampe Auf zu kurz für das Last-moment bzw. Geräteleistung zu klein Rampe Ab zu kurz für das Last-moment bzw. Geräteleistung zu klein Stoßüberlast Kurzschluß bzw. Erdschluß Motorkabel zu lang oder zu viele Motoren parallel angeschlossen Boost zu hoch eingestellt
ou	ÜBERSPANNUNG (OverVolts) DC- ZK- Spannung≥ 410V (810Vdc für 400V 3phas. Ausführung)	Netzspannung zu hoch Rampe Ab zu kurz für das Last-moment bzw. Geräteleistung zu klein
-	I x t ÜBERLAST. Kumulative Überlast bei 150% Strom für 30 Sekunden.	Last zu groß Boost zu hoch eingestellt
sE	BLOCKIERT (Stall) Antrieb > 200s in der Strombegrenzung.	Last ist zu groß  Boost ist zu hoch eingestellt
o E	ÜBERTEMPERATUR (Overtemperature) Kühlkörpertemperatur>100° C.	Umgebungstemperatur zu hoch Ungenügende Belüftung
Err	SPEICHERFEHLER. (Error) Fehler beim Speichern der Parameter in das EEPROM.	Ext. Gerät nicht vorhanden bzw. nicht kompatibel Netzprobleme während des Speicherns
cl	STROMSOLLWERT OFFEN (current loop loss)	Stromsollwert < 1mA bei Auswahl des Sollwertsignals 4-20mA
pas	PASSWORT	Passwort eingeben, erst danach kann der Parameter verändert werden
	PASSWORT FALSCH	Passwort nicht richtig eingegeben
loc	LOKAL (local) Lokaler Modus angewählt	Details folgen
1-S l <u>-</u>	RESET (reset) Werkseinstellung Reset	Details folgen
uu Taballa 5	UNTERSPANNUNG Die DC- Zwischenkreisspannung ist < 200V dc. (400Vdc für 400V 3phas. Ausführung)	Ausfall der Netzspannung bzw. Unterschreitung der unteren Toleranzgrenze

#### Tabelle 5.2

mit

Nach einer Abschaltung wegen eines Fehlers blinkt die Statusmeldung (beschrieben in obenstehender Tabelle 5.2).

Wird der EIN- Befehl weggenommen:

hört die Statusmeldung auf zu blinken

und der Digitalausgang Klemme 10 ist nicht mehr auf 0V geschaltet wenn

Parameter P14 = 0 die Funktion Bertriebsbereit gewählt wurde,

vorausgesetzt der Fehler steht nicht mehr an. Durch diesen Vorgang wird das Gerät zurückgesetzt.

Der Startbefehl kann wieder gegeben werden und, falls der Fehler nicht mehr auftritt, wird der Antrieb normal funktionieren.

#### Rücksetzen des Gerätes zu den Werkseinstellungen

Alle Parameter können auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Tasten gleichzeitig drücken und dabei die Netzversorgung einschalten. Durch / S / (reset) wird angezeigt, daß das Rücksetzen erfolgreich durchgeführt wurde.

#### **DIAGNOSE**

D-Name	Beschreibung	
<i>r</i> ₌i1	FREQUENZ. Die aktuelle Ausgangsfrequenz in Hz.	
ժ2	SOLLWERT. Der Sollwert in Hz.	
<i>-</i> 3	LAST. Momentane Belastung in % der Nennleistung.	

Tabelle 5.3

#### **ANWAHL und bedienung des LOkALen MODus**

blinkt, lassen Sie die beiden 🔘 🛡 Tasten los.

HINWEIS: Bei zu frühem Loslassen der 🔘 🛡 Tasten wechselt die Anzeige wieder auf rdy (Fernmodus).

Die Anzeige zeigt den lokalen Sollwert an, der mittels erhöht, mittels vermindert werden kann. Mit (grün) schalten Sie den Antrieb ein und mit (rot) wieder aus. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Antrieb, wird die gewählte Drehrichtung angezeigt. Die Drehrichtung kann in diesem Zustand durch gleichzeitiges drücken von und bzw von und auf First (vorwärts) bzw. reu (rückwärts) umgeschaltet werden.

## **SERVICE**

#### REGELMÄSSIGE INSTANDHALTUNG

Elektronische Betriebsmittel sind im allgemeinen wartungsfrei. Trotzdem sollten Sie in regelmäßigen Abständen überprüfen, ob

- die Belüftung der Geräte einwandfrei funktioniert,
- die Filtermatten und Luftaustrittsfilter der Schaltschrankbelüftung sauber sind,
  - die Kühlluft ungehindert durch das Gerät zirkulieren kann und
  - die Anschlußklemmen richtig angezogen sind.

#### **REPARaturen**

Der Anwender kann die Geräte nicht selbst reparieren. Im Fehlerfall empfehlen wir das defekte Gerät auszutauschen. Wenden Sie sich bitte in diesem Fall an die zuständige Niederlassung der Mädler GmbH.

#### eingesandte geräte

Sollte ein Fehlerfall das Einschicken der Geräte an das Werk erforderlich machen, empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

Wenden Sie sich an die nächstgelegene Mädler-Niederlassung. Falls notwendig arrangieren Sie einen ggf. erforderlichen Austausch. Man wird Sie nach folgenden Informationen fragen:

- 1.) Geräte Typ, Serien- Nummer und ggf. Software- Version
- 2.) Fehlerbeschreibung

Es ist nützlich diese Informationen während des Telefonates bereit zu haben, denn das garantiert die zügigste Bearbeitung. Die freundlichen Mitarbeiter von Eurotherm werden Ihnen gern die Modalitäten der Austauschaktion erläutern und die notwendigen Formalitäten erklären.

Die Verpackung der zurückgesandten Geräte muß in umweltfreundlicher, recyclebarer und transportsicherer Umverpackung erfolgen.

Eine aussagefähige Fehlerbeschreibung muß dem Gerät unbedingt beigelegt werden. Das verkürzt die Reparaturzeit, senkt die Reparaturkosten und ist Voraussetzung für das Ausstellen eines Reparaturberichtes.